

KETRON HOTLINE

MIRA-Multimedia, Michaela Rappenecker, Knoglerweg 34, 86650 Wemding

Laden von Styles(Pattern) von Diskette auf die Festplatte des SD1

Kopieren eines oder mehrerer Styles von Diskette auf Festplatte

Vor dem Aufrufen eines Singlestyle ist es notwendig diesen auf die Festplatte zu kopieren.

1. Diskette in das Diskettenlaufwerk des Keyboards stecken
2. Schalten Sie wenn nötig die Masterfolderfunktion (**Masterfolter drücken**) ein
3. **Disk** drücken
4. **F5** (Folder Choice) drücken
5. **F4** (Pattern) drücken
6. Mit den Tasten **Value +/-** den gewünschten Style auswählen bis er mit einem dunklen Balken versehen ist.
7. **F10** (Selekt) den ausgewählten Style markieren. Durch gleichzeitiges drücken der Tasten **Value +/-** werden alle Styles auf der Diskette markiert.
8. **Load** drücken
9. Das Keyboard weist Sie durch den Schriftzug im Display „**Copy Muster.pat from Floppy to Harddisk**“ darauf hin, das die Styles zuerst auf die Festplatte kopiert werden. Bestätigen Sie durch einen Druck auf die Taste F10 das Speichern des Styles. Sollten sie mehrere Styles ausgewählt haben können Sie auch mit F9 bestätigen um alle Styles auf einmal auf die Festplatte zu kopieren um nicht nach jedem Style erneut mit F10 bestätigen zu müssen.
10. Nun Sehen Sie in der Mitte des Display's die Auflistung der sich auf der Festplatte befindlichen Styles (Pattern) mit der dazugehörigen Nummer. Die Nummer ist wichtig und sollte sich notiert werden um später den Style direkt von der Festplatte aufzurufen. Die Nummern werden vom SD1 vergeben und können nicht verändert werden. Die Anzeige der Styleauswahl im Display erfolgt immer in alphabetischer Reihenfolge.
11. Drücken Sie Exit um das Menü zu verlassen

Aufrufen des Styles (Pattern)

1. Drücken Sie die Taste Single Style und achten Sie darauf das die Masterfolderfunktion eingeschaltet ist (sichtbar an der Lampe über dem Taster Masterfolder)
2. Geben Sie über das Zahlenfeld die Nummer des gewünschten Style ein. (Sollten Sie die Nummer nicht mehr wissen lesen Sie bitte unten Styleliste ansehen)
3. Sie sehen am Display links oben den Namen des ausgewählten Style
4. Nachdem die Raute vor dem Stylenamen im Display erloschen ist können Sie den Style über die gewohnte Art Ihren Style starten und spielen.

Styleliste ansehen

1. Achten Sie das die Masterfolderfunktion eingeschaltet ist und drücken sie den Knopf „Disk“
2. Schalten Sie mit den Tasten Page +/- auf Harddisk um falls Floppy im Display erscheint, ansonsten ignorieren Sie den 2. Schritt
3. Drücken Sie F5 (Folder Choice) um in das Auswahlmenü der Datenträger zu gelangen.
4. Wählen Sie F4 (Pattern)
5. Nun sehen Sie die Liste der Styles (Pattern) die sich auf Ihrer Festplatte befinden mit den dazugehörigen Nummern.
6. Verlassen Sie mit Exit dieses Menü