

# KETRON HOTLINE

MIRA-Multimedia, Michaela Rappenecker, Knoglerweg 34, 86650 Wemding

## Anlegen der Lieblingsstimmen für die Rechte Hand (OneTouch)

In dieser Anleitung widmen wir uns der Funktion OneTouch. Diese Funktion kann sich beim Livespiel als sehr nützlich erweisen, denn sie können Ihre Liebklänge in sogenannten Soundgruppen aufteilen. Beim Livespiel muss um einen Soundwechsel zu erreichen nur noch die Soundgruppe aufgerufen werden und sie können mit einem Knopfdruck auf den gewünschten Sound wechseln. Jede Soundgruppe enthält 10 Sounds die frei belegbar sind. Das SD1 enthält 8 und XD Serie 6 dieser Soundgruppen.

So rufen sie eine bestimmte Soundgruppe auf:

Drücken Sie hierfür die Taste OneTouch (Lampe leuchtet) Nun wechselt Ihr Gerät automatisch in die Soundauswahl der ersten OneTouch Soundgruppe.

Über die Tasten F1 – F10 kann einer dieser Klänge ausgewählt werden. Im Display rechts neben der Überschrift OneTouch ist eine Zahl welche die Soundgruppe anzeigt. In unserem Beispiel befinden wir uns in der ersten Soundgruppe.

Um nun auf die nächste Soundgruppe zu wechseln. Drücken eine der folgenden Tasten Piano, Chrom, Organ...

Die Ziffer über den Soundauswahlknöpfen (Piano, Chrom usw.) steht für die Soundgruppe die ausgewählt werden kann. Wenn nun auf eine andere Soundgruppe gewechselt wird stehen uns wieder 10 Klänge zur Verfügung.

Was nützen uns die ganzen Klänge wenn sie nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Aus diesem Grund werden wir nun die OneTouch Soundgruppen nach unseren Vorstellungen anpassen. Hierfür gehen wir wie folgt vor.

Drücken Sie die Taste Save/Enter und danach die Taste F4 (OneTouch Edit)

Nun befinden wir uns im Bearbeitungs Menü der OneTouchgruppen. Sie erkennen es an der Bezeichnung Edit 1 Touch die sich in der Mitte des Displays befindet.

Die Ziffer auf der Oberseite rechts neben 1 Touch kennen sie ja bereits, sie zeigt die Soundgruppennummer an. In unserem Beispiel befinden wir uns in der Soundgruppe 1. Mit der Taste Hard/Floppy, kann im Bearbeitungs Menü auf die andere Soundgruppe gewechselt werden.



# KETRON HOTLINE

MIRA-Multimedia, Michaela Rappeneegger, Knoglerweg 34, 86650 Wemding

Sollten sie auf eine andere Soundgruppe umgeschaltet haben wechseln sie nun wieder auf die Soundgruppe mit der Nummer 1 (Taste Hard)

Um z.B. den 5. Sound auf dieser Seite zu verändern drücken sie nun die Taste F5. Nun ist das Feld im Display dunkel hinterlegt. Drücken Sie nun den Knopf Guitar und wählen sie eine Gitarre ihrer Wahl aus. Nachdem sie gewählt haben drücken sie den Knopf EXIT.

Nun sehen Sie an der 5. Stelle im Display den Sound den Sie eben ausgewählt haben.

Wiederholen Sie diesen Schritt und wählen jetzt im Display den Klang aus der durch ihren Wunschklang ersetzt werden soll (Taste F1 – F10) . Drücken Sie nun den Klang (z.B. Gruppe Organ den Sound Theater) und drücken sie wieder EXIT.

Im Display erscheint nun an der ausgewählten Stelle der von ihnen gewählte Sound.

Suchen Sie Ihre Sounds aus dem Gerät heraus und legen Sie diese nach der beschriebenen Vorgehensweise in die OneTouch Soundgruppen ab und sie haben beim spielen den direkten Zugriff auf Ihre Liebingsounds.

Damit diese Einstellungen auch beim nächsten Einschalten wieder zur Verfügung steht werden wir diese jetzt in den internen Speicher des Keyboards speichern.

Drücken Sie die Taste **Save/Enter**

Nun öffnet sich ein neues Fenster im Display mit der Überschrift *Save One Touch*

Bestätigen sie dieses Fenster mit der Taste **F10**

So das wars auch schon.

Viel Spass beim spielen

Ihr Hotline Team

