

KETRON HOTLINE

MIRA-Multimedia, Michaela Rappenegger, Knoglerweg 34, 86650 Wemding

Arbeiten mit der Jukeboxfunktion im Midifileplayer SD1, X1/4 und XD Serie

Lieber Keyboardfreund,

Heute beschäftigen wir uns mit den Vorteilen der Jukeboxfunktion des Midifileplayers. Da ein sehr grosser Teil der Entertainer mit Midifiles arbeiten ist hier die Funktion Jukebox von sehr grossem Vorteil.

Mit der Jukeboxfunktion können sie bereits während der Wiedergabe den nächsten Titel auswählen der nach dem aktuellen Titel gespielt werden soll. Und so wird's gemacht.

Schalten sie den Knopf **SongPlay** ein.

Drücken sie die Taste **F5** (Dir) um ein Inhaltsverzeichnis der Midifiles zu erhalten. (SD1 oder SD1 plus Spieler sollten darauf achten dass der Masterfolder eingeschaltet ist)

Wählen sie mit der Taste **Balance +/-** ein Midifile aus das gestartet werden soll. Starten sie dieses Midifile durch einen Druck auf die Taste **Start/Stop**.

Sollte im Display die Lyric (automatischer Text) dargestellt sein drücken sie die Taste **F10** um den Text auszublenden.

Drücken sie die Taste **F6** (Jukebox)

Nun kann mit der Transposer oder **Balance +/-** Taste das nächste Midifile angewählt werden.

Sobald das gewünschte Midifile angewählt wurde ist dies erkennbar an der Position GoNext (**F7**)

Hier steht der Titel des nächsten Midifile. Sollten sie den nächsten Titel während der laufenden Wiedergabe wechseln wollen drücken sie die Taste **F7** (GoNext) Nach Ablauf des aktuellen Taktes beginnt das nächste Stück ohne Pause zu spielen.

So dass wars auch schon über die Funktionsweise der Jukeboxfunktion.

Viel Spass

M.Rappenegger

www.ketron.de.vu